

## TIMEX® 社製の腕時計をお買い上げいただきありがとうございます

Timex® 腕時計をご使用の際は、取り扱い説明書をよくお読みください。お買い上げのモデルによっては、このパンフレットに記載されているすべての機能が備わっていない場合があります。

### 機能

日付と時間の表示、カレンダー、100時間未満クロノグラフ、8ラップメモリーリコール、カウントダウンタイマー、アラーム、インディグロナイトライト(ナイトモード付)、10気圧防水

### 操作方法



MODEを押すとCHRONO、TIMER、ALARMモードが切り替わります。INDIGLOを押すと、腕時計の文字盤が明るくなります。いずれのモードでも時間表示を見るにはMODEを押します。いずれかのボタンを押すとアラームまたはタイマーのピープ音が止まります。

### 時間と日付

- SETを押し続けます。秒の桁が点滅します。
- LAP/RESET を押して秒をゼロに設定します。
- MODEを押して時間を選択します。
- LAP/RESET を押して時間を合わせ、AMまたはPMによって12時間の調整をします。
- 同様に月・日付・曜日または年・12/24時間を設定します。\*曜日で設定するタイプと年で設定する両タイプがございます。
- SETを押して終了します。

### NIGHT-MODE®機能付き INDIGRO® ナイトライト

- INDIGROを押すとライトが作動します。エレクトロルミネッセントテクノロジーが夜間や暗い場所で腕時計の文字盤全体を明るくします。
- INDIGROを3秒間押し続け(ピープ音が鳴ります) NIGHT-MODE®機能を作動または解除します。
- NIGHT-MODE®機能が作動中にいずれかのボタンを押すと、腕時計の文字盤が3秒間明るくなります。

### クロノグラフ

- CHRONOの表示が出るまでMODEを押します。
- START/STOPを押してスタートします。
- LAP/RESETを押してラップタイムを記録します。表示が中止します。
- MODEを押してラップタイムとスプリットタイム(自動的に10秒後)の表示を再開します。
- START/STOPを押してクロノを中止します。
- START/STOPを押して再開します。
- START/STOPを押してストップします。
- タイミングを止めたとき、SPLIT/RESETを繰り返し押して最後の8ラップタイムとスプリットタイムを呼び出します。
- LAP/RESETを押し続けてクロノをリセットします。

### カウントダウンタイマー

- TIMERの表示が出るまでMODEを押します。
- START/STOPを押して、タイマー操作(カウントダウンとストップ、カウントダウンとリピート、カウントダウンとクロノのスタート)を選択します。
- SETを押します。時間の桁が点滅します。LAP/RESETを押して桁を合わせます。
- MODEを押して分の十の桁を選択します。LAP/RESETを押して合わせます。
- 同様に分、秒の中の桁、秒を設定します。
- SETを押して終了します。
- START/STOPを押してタイマーをスタートします。
- START/STOPを押して中止し、もう一度押して再開します。
- タイマーを止めたとき、LAP/RESETを押してタイマーをリセットします。カウントダウンがゼロになるとピープ音が鳴ります。

### アラームとチャイム

- ALARMの表示が出るまでMODEを押します。
- SETを押して時間を選択します。桁が点滅します。
- LAP/RESETを押して桁を合わせます。AMまたはPMによって12時間の調整をします。
- MODEを押して分の十の桁を選択します。
- LAP/RESETを押して合わせます。同様に分を合わせます。
- SETを押して終了します。
- START/STOPを押してアラームをオンまたはオフにします。
- START/STOPを押してチャイムをオンまたはオフにします。指定したアラームの時間になると、腕時計のピープ音が20秒間鳴り、いずれかのボタンを押すと止まります。アラームは解除されるまで24時間ごとに鳴ります。