

TIMEX



A: MODE ボタン | B: RESET ボタン

時計の諸機能：

時分、月日、秒の表示、日常生活防水

時刻設定方法

- RESET (B) ボタンを 2 回押して設定モードに入ります。月が表示されます。
- MODE (A) ボタンを押して正しい月に数字を進めます。
- RESET (B) ボタンを再度押して日付を表示します。
- MODE (A) ボタンを押して正しい日付に数字を進めます。
- RESET (B) ボタンを再度押して時間を表示します。
- MODE (A) ボタンを押して正しい時間に数字を進めます (A = 午前、P = 午後)。
- RESET (B) ボタンを再度押して分を表示します。
- MODE (A) ボタンを押して正しい分に数字を進めます。
- RESET (B) ボタンを再度押して設定モードを終了します。

TIMEX

電池交換について：

液晶面が消えたり薄くなってきたら、電池(推奨型番：SR521SW)を交換してください。使い

終えた電池は自治体等の定めに従い処分してください。

©2025 Timex Group USA, Inc. TIMEX and INDIGLO are registered trademarks of Timex Group USA, Inc and its subsidiaries.