

TIMEX

時計の諸機能：

時刻、日付、5 気圧防水

日付・時刻設定の前に行うセッティング：

日付や時刻を設定する際はボタン A を指でつまみ、通常的位置から 180 度回転させてください。

※各項目設定を終えたら、再びボタンを 180 度回して設定を終えてください。



ボタンAを側面から見た図

通常位置

設定中位置
(液晶面が上)



日付設定：

A ボタンを 2 回押して設定モードに入ります。画面の左に月が表示されるので、任意の月になるまで B ボタンを押します。つぎに A ボタンを押し、画面右側の日付設定に移ります。B ボタンを任意の日付になるまで押し、A ボタンを押して設定を終えます。



時刻設定：

時刻が表示されている状態で A ボタンを 4 回押して時刻設定モードに入ります。時表示が点滅したら任意の時刻になるまで B ボタンを押します。つぎに A ボタンを押して分設定に移ります。B ボタンを押して任意の時刻になるまで押し、A ボタンを押して設定を終えます。

TIMEX



電池交換について：

液晶面が消えたり薄くなってきたら、電池(推奨型番：CR2016)を交換してください。使い終えた電池は自治体等の定めに従い処分してください。

©2025 Timex Group USA, Inc. TIMEX and INDIGLO are registered trademarks of Timex Group USA, Inc and its subsidiaries.