

## TIMEX® 社製の腕時計をお買い上げいただきありがとうございます

Timex® 腕時計をご使用の際は、取り扱い説明書をよくお読みください。お買い上げのモデルによっては、この取扱説明書に記載されているすべての機能が備わっていない場合があります。

### 操作方法



### 機能

時間の表示、日付カレンダー、曜日カレンダー、24時間表示

### 時間と曜日

時間：リユーズをCの位置に引き出します。リユーズを回し時間を合わせます。  
曜日：24時間分進めると、曜日が一つ進みます。  
完了したら、リユーズをAの位置に戻します。

24時針は、時針と分針とともに動きます。時刻を設定するときは、24時針が正しく設定されていることを確認してください。  
例) 午後10時を示すとき、24時間針は「22」と表示されます。  
午前10時を示すとき、24時間針は「10」と表示されます。

### 日付

リユーズをBの位置にあわせ、手前に回し日付を合わせます。  
完了したら、リユーズをAの位置に戻します。  
31日未満の月については、月初の日付をリセットします。