

使用説明書をよくお読みになり、Timex® 時計の操作方法をご理解ください。

機能と基本操作

1. 日付表示 (月・日)
2. スプリットタイム付き 24 時間ストップウォッチ
3. デイリーアラームと時間チャイム
4. 24時間 カウントダウンタイマー
5. デュアルタイム (第2のタイムゾーン)
6. INDIGLO® ナイトライト



括弧内に設定機能を示したボタン機能

時刻

時間と日付を設定するには

1. 時刻モードから **RESET** ボタンを押し続けます。ピープ音とともに秒の表示は点滅します。
2. **ST/STP** ボタンを押して秒をゼロに設定します。
3. **MODE** ボタンを押すと時間の表示が点滅し、設定可能となります。**ST/STP** ボタンを押すと設定値が進みます。押し続けると設定値が早く進みます。
4. **MODE** ボタンを押すと分の表示が点滅し、設定可能となります。**ST/STP** ボタンを押すと設定値が進みます。押し続けると設定値が早く進みます。
5. **MODE** ボタンを押すと年の表示が点滅し、設定可能となります。**ST/STP** ボタンを押すと設定値が進みます。押し続けると設定値が早く進みます。
6. **MODE** ボタンを押すと月の表示が点滅し、設定可能となります。**ST/STP** ボタンを押すと設定値が進みます。押し続けると設定値が早く進みます。
7. **MODE** ボタンを押すと日付の表示が点滅し、設定可能となります。**ST/STP** ボタンを押すと設定値が進みます。押し続けると設定値が早く進みます。
8. **RESET** ボタンを押して設定を終了します。
9. **ST/STP** ボタンを押すと時間の表示方法を12時間 (A/Pインジケータ) と24時間 に切り替えます。

ストップウォッチ

競争などのイベントを計測します。

1. 「SP」が表示されるまで **MODE** ボタンを押します。
2. **ST/STP** ボタンを押して計測を開始します。
3. 計測中に **RESET** ボタンを押すとスプリットタイムは記録されます。このスプリットタイムは表示されている間、計測は非表示でそのまま続きます。
4. **RESET** ボタンを押すと表示は解除され、現在の計測時間が表示されます。
5. **RESET** ボタンを押すとスプリットタイムは更に記録されます。
6. **ST/STP** ボタンを押すと計測は一時停止します。
7. この状態で **ST/STP** ボタンを押して計測を再開するか、**RESET** ボタンを押してリセットします。

ヒント: スプリットタイム表示中に **ST/STP** ボタンを押すと、計測は一時停止し、現在の累計時間は表示されます。

LAP 1 = 7.11	LAP 2 = 7.50	LAP 3 = 7.08	LAP 4 = 7.30
SPLIT 1 = 7.11			
	SPLIT 2 = 15.01		
		SPLIT 3 = 22.09	
			SPLIT 4 = 29.39

カウントダウンタイマー

ある時点までのカウントダウンを行うための機能です。

1. 「TR」が表示されるまで **MODE** ボタンを押します。
2. **RESET** ボタンを押してタイマーを設定します。時間の表示が点滅します。
3. **ST/STP** ボタンを押すと設定値が進みます。押し続けると設定値が早く進みます。
4. **MODE** ボタンを押すと分の表示が点滅し、設定可能となります。**ST/STP** ボタンを押すと設定値が進みます。押し続けると設定値が早く進みます。
5. **MODE** ボタンを押すと秒の表示が点滅し、設定可能となります。**ST/STP** ボタンを押すと設定値が進みます。押し続けると設定値が早く進みます。
6. **RESET** ボタンを押して設定を終了します。
7. **ST/STP** ボタンを押すとカウントダウンタイマーが開始します。
8. 作動中、**ST/STP** ボタンを押すと一時停止します。
9. 一時停止中、**ST/STP** ボタンで再開するか、**RESET** ボタンでタイマーを元の数字にリセットします。
10. アラートが鳴ったら、いずれかのボタンを押すと止まります。そのまま放置すると約10秒間で自動的に止まります。

ヒント: **RESET** ボタンでカウントダウンを終了したり一時停止されたタイマーをリセットしたりすると、腕時計はタイマー設定モードに戻ります。この状態で **RESET** ボタンをもう一度押すと、最初に設定されたカウントダウンに戻ります。

アラーム

5 つの毎日用アラームの切り替えや、毎時チャイムの切り替えを行います。

1. 「AL」が表示されるまで **MODE** ボタンを押します。
- ヒント:** アラームの設定は第 1 タイムゾーン (T1) に対応しています。
2. **ST/STP** を押すと時間チャイム (🔔) を設定します。
3. **INDIGLO®** ボタンを押して、5 つのアラームから設定したいものを選択します。
4. **ST/STP** を押すと各々のアラーム (🔔) のオン・オフを切り替えます。
5. **RESET** ボタンを押してアラームを設定します。時間の数字が点滅され、アラーム作動中の表示 (🔔) が点灯されます。
6. **ST/STP** ボタンを押すと設定値が進みます。押し続けると設定値が早く進みます。
- ヒント:** 時間の表示方法は現在時刻と同じ設定 (12・24 時間表示) となります。
7. **MODE** ボタンを押すと分の表示が点滅し、設定可能となります。**ST/STP** ボタンを押すと設定値が進みます。押し続けると設定値が早く進みます。
8. **RESET** を押すアラーム設定は終了します。
9. アラームが鳴ったら、いずれかのボタンを押すと止まります。そのまま放置すると約60秒間で自動的に止まります。

デュアルタイム

第 2 のタイムゾーンを設定します。

1. 「T2」が表示されるまで **MODE** ボタンを押します。
2. **RESET** を押します。時間の表示は点滅します。**ST/STP** ボタンを押すと設定値が進みます。押し続けると設定値が早く進みます。
3. **MODE** ボタンを押すと分の表示が点滅し、設定可能となります。**ST/STP** を押すと、時刻モード (T1) と同じ分の設定にするか、30分間ずれるかを選択します。
4. **RESET** ボタンを押して設定を終了します。

ヒント: 時間の表示方法は現在時刻と同じ設定 (12・24 時間表示) となります。

INDIGLO® ナイトライト

INDIGLO® ボタンを押すと腕時計の表示が 2-3 秒間明るくなります。**INDIGLO®** で使用されている電子発光技術により、低光条件で文字盤を照明します。

耐水性・耐衝撃性

時計が防水であれば、メートルマーキングまたは (🌊) が示されています。

防水水深	p.s.i.a.* 水圧
30m/98ft	60
50m/164ft	86
100m/328ft	160

*重量ポンド毎平方インチ絶対圧

警告: 水性を維持するためには、水中ではどのボタンも押さないでください。

1. この時計はレンズ、プッシュボタン、ケースが無傷の場合のみで耐水性があります。
2. 計はダイバーウォッチではありませんので潜水には使用しないでください。
3. 腕時計に塩水がかかった場合は真水ですすいでください。

4. 耐衝撃性は腕時計の文字盤、またはケース裏に表記されています。腕時計は ISO の耐衝撃性試験に合格するよう設計されていますが、クリスタル/レンズが損傷しないよう十分注意してください。

電池

Timex 社では、電池の交換は販売店または時計専門店で依頼されますよう強く推奨しています。リセットボタンがある場合は電池交換時に押してください。電池の種類はケース裏に記されています。電池の寿命は一定の使用条件を仮定して概算したものです。電池の寿命は実際の使用法によって異なります。

電池を焼却しないでください。再充電しないでください。外した電池はお子様の手が届かないところに保管してください。

TIMEX 国際保証書

www.timexwatch.jp/fs/timex/c/guide#returns

©2019 Timex Group USA, Inc. TIMEX および INDIGLO は、Timex Group B.V. およびその系列会社の登録商標です。