



Timex Atelier Marine M1a


主な仕様

- ケース：41mm 径スケルトン加工ステンレススチール、ラグ幅 20mm
- ミドルケース：ステンレススチール+ブラック IP コーティング
- ベゼル：セラミックインサート(スイス製ルミノバ塗布) の逆回転防止ベゼル
- 裏蓋：ステンレススチール製シースルーバック
- 防水性能：200 メートル
- 風防：二重サファイアクリスタル (3 層反射防止コーティング)
- リューズ：ねじ込み式ステンレススチール
- ダイヤル：ブラックエナメル+シルバープリント、スイス製ルミノバインデックス
- 針：スイス製ルミノバ塗布
- ムーブメント：スイス製 CATENA SA 100 自動巻き
 - 振動数：28,800 回/時 (4Hz)、石数：29 石、パワーリザーブ約 36 時間

TIMEX

Atelier

操作方法



時刻設定

1. リューズのねじ込みを解除し、リューズを 2 の位置まで引き出します。
2. リューズを回転し、任意の時刻に時針と分針を合わせます。
3. 時刻を設定したらリューズ 1 の元の位置まで戻し、リューズをまわしてしっかりとねじ込み固定してください。

※この時計は自動巻き(パワーリザーブ約 36 時間)です。ご購入後やせんまいが巻かれてい
ない状態にて手で巻き上げる場合は、リューズのねじ込み解除しリューズを時計回りに約
10~20 回まわしてください。その後、リューズを元の位置までしっかりとねじ込み固定してく
ださい。着用中はお客様の腕の自然な動きにより主ゼンマイを巻き続けます。

TIMEX

Atelier

ブレスレット調整

1. 矢印マークの付いた取り外し可能なコマを選びます。
2. 外したい矢印マークの付いたコマを図のように横に垂直に引っ張り、他のコマに触れないよう注意し回転させブレスレット部分を横に垂直に動かして分離させます。
3. 外したいコマの数に合わせ 2 の作業を繰り返し、コマを足す場合はこの作業の逆を繰り返します。
4. 調整を終えたら分離した部分を組み合わせ、接合する部分のコマが他のコマに触れないよう注意し横に垂直に引っ張り、回転させて接合させます。外したコマはなくさないよう大切に保管してください。

※調整時はブレスレットのコマに傷がつかないようご注意ください。傷がついてしまった場合は保証対象外となりますので、修理等についてはご購入店舗へお問い合わせください。

