

## TIMEX® 社製の腕時計をお買い上げいただきありがとうございます

Timex® 腕時計をご使用の際は、取り扱い説明書をよくお読みください。お買い上げのモデルによっては、この取扱説明書に記載されているすべての機能が備わっていない場合があります。

### 操作方法



### 機能

時間の表示、スモールセコンド機能、インディグロ®ナイトライト、3気圧防水

### 時間

時刻合わせ: リューズをCの位置に引き出します。リューズを回し時間を合わせます。  
短針のみの時刻合わせ: リューズをBの位置に引き出します。リューズを回し時間を合わせます。  
完了したら、リューズをAの位置に戻します。

### INDIGLO® ナイトライト

ボタンまたはリューズを押してライトを作動させます。INDIGLO® ナイトライトに使用されているエレクトロルミネッセント技術によって、夜間や暗い場所で腕時計の文字盤全体が明るくなります。



### 防水性・耐水性

ケースもしくは裏ぶたに防水表示のあるモデルに限ります。防水表示をご確認の上、使用可能範囲にそってご使用ください。表示内モデルは非防水性です。メータル表示が無く「Water Resistance」のみの表記の場合は、「30M・3気圧」に相当します。

◎30M・3気圧→日常生活防水  
水中での使用は不可能です。  
雨・手洗いの際の水しぶきに耐えうる程度の防水性です。

### 防水機能についてのご注意

- 防水機能は、ケース、ガラス、リューズ、ボタン、パッキンなどが正常な状態でのみ維持されます。従って、経時変化によってこれらの部分が老朽化した場合は、耐水性も退化しますのでご注意ください。
- 水中や水分が付着したままの状態ではケース内に浸水する恐れがありますので、リューズ、プッシュボタンなどを作動させないでください。
- ダイバー向けの防水時計ではありませんので、ダイビングにはご使用にならないでください。
- 防水であっても入浴中のご使用はお避け下さい。
- シャワーや蛇口からの水圧は、高水圧の恐れがありますのでお避け下さい。
- 防水機能を超えたご使用による故障に場合は、特別な場合を除き有償修理対応となります。