

## 取扱説明書



### 主な機能:

- 時刻表示(12/24 時間表示切替)、カレンダー
- アラーム(スヌーズ機能付)、時報チャイム、ストップウォッチ(1/100 秒表示)
- インディグロ®ナイトライト

### モードの切り替え:

- B ボタンを押すたびに以下の順にモードが移り替わります  
※時刻表示-ストップウォッチ-アラーム-時刻/カレンダー設定
- どのモードにおいても、A ボタンを押すとインディグロ®ナイトライトが 3 秒点灯します

### ストップウォッチモード:

- ストップウォッチモードで D ボタンを押すとストップウォッチが起動します
- ストップウォッチが起動中に D ボタンを押すと計測が一時停止し、ふたたび D ボタンを押すと計測が再開します
- スプリットタイムを計測するにはストップウォッチの起動中に C ボタンを押し、ふたたび C ボタンを押すと新たなスプリットタイムを計測します
- ストップウォッチが停止中に C ボタンを押すとストップウォッチがリセットされゼロに戻ります

### アラームモード:

- アラームモードで D ボタンを押すとアラームのオン(▶)、オフと時報チャイムのオン(◀)、オフが切り替えられます
- アラームモードで C ボタンを押すとアラーム設定に入ります  
A) 時の箇所が点滅しているのを確認し、D ボタンを押して任意の時を設定(D ボタンを長押しすると早送りになります)

- B) 時を設定し終わったらCボタンを押して分の箇所が点滅しているのを確認し、Dボタンを押して任意の分を設定します(Dボタンを長押しすると早送りになります)
- C) 設定を終わったらCボタンを押して設定を終了し、時刻モードに戻ります

※アラームがオンの状態で設定された時刻になると、アラームのマークが点滅しアラーム音が約 20 秒間鳴り、その後自動的に止まります(アラーム音が鳴っている間にいずれかのボタンを押すとアラーム音が止まります)

※アラーム音が鳴っている間にBボタンを押すとスヌーズ機能がオンになり、5 分後にふたたびアラームが起動します

#### 時刻とカレンダー設定:

- 時刻/カレンダー設定モードになると秒の箇所が点滅します
  - A) 表示されている時点の秒が 00~29 秒までの場合はDボタンを押すとゼロに戻り、30~59 秒の場合にDボタンを押すと秒はゼロに戻り分が 1 分進みます
  - B) Cボタンを押し時の設定に移り、Dボタンを押して任意の時を設定します(この際、Aが表示される場合は 12 時間表示の午前を、Pが表示される場合は午後を示し、24 時間表示が設定されている場合はHが表示されます)
  - C) Cボタンを押し月の設定に移り、Dボタンを押して任意の月を設定します
  - D) Cボタンを押し日の設定に移り、Dボタンを押して任意の日を設定します
  - E) Cボタンを押し曜日の設定に移り、Dボタンを押して任意の曜日を設定します
  - F) Bボタンを押して時刻とカレンダーの設定を終え、時刻表示に戻ります